ЗАО АСКОН

Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ (версия 11)

Руководство пользователя

Содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1 Назначение библиотеки	3
1.2 Возможности библиотеки	3
1.3 Требования к программному обеспечению	3
1.4 Подключение и запуск приложения	3
1.5 Подключение пользовательской панели	4
1.6 Общие сведения о прикладных библиотеках КОМПАС	4
 1.6.1 Режимы работы с библиотекой 1.6.2 Изменение режима работы с библиотекой 	
1.7 Настройка библиотеки	7
1.7.1 Вкладка Библиотека 1.7.2 Вкладка Разделы	7 9
2 ПРИЕМЫ РАБОТЫ С БИБЛИОТЕКОЙ	14
2.1 Подготовка чертежа	14
2.2 Создание элементов библиотеки	14
2.2.1 Построение участка коммуникации	14
2.2.3 Контроль параметров соединяемых элементов	
2.3 Смена плоскости вида	21
2.4 Редактирование элементов библиотеки	22
2.4.1 Редактирование штучных элементов	
2.4.2 Редактирование участков коммуникаций	23
2.5 Оформление элементов библиотеки	
2.6 Создание аксонометрической схемы	29
2.7 Создание разреза	30
3 СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БИБЛИОТЕКИ	31
3.1 Требования к библиотечным фрагментам	31
3.1.1 Графический образ	
3.1.2 СЛУЖЕОНЫЕ ТОЧКИ	
3.2 Гребования к управляющим файлам *.EDB	34
ГЛОССАРИЙ	35
ПРИЛОЖЕНИЯ	36

1 Общие сведения

1.1 Назначение библиотеки

Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ, далее **Библиотека: ТХ**, предназначена для получения чертежей планов и разрезов систем, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций.

Библиотека: ТХ может быть использована для выпуска проектной документации различных инженерных систем. Для инженерных систем комплектов ТХ, имеются ВК, ГС Библиотека функционирует в программной предустановленные настройки. среде КОМПАС-График V11. Библиотека реализует требования ГОСТ 21.601-79 "СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи", ГОСТ 21.606-95 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических котельных". FOCT 21.609-83 решений "СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие FOCT 21.401 88 чертежи". "СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам".

1.2 Возможности библиотеки

Инструменты библиотеки позволяют:

- Выполнить построение коммуникаций.
- Разместить элементы коммуникаций (арматуру, детали трубопроводов, опорные конструкции).
- Автоматически разместить детали трубопроводов (отводы).
- Разместить на чертежах оборудование (санитарные приборы, насосы, ёмкости).
- Автоматически создать аксонометрическую схему.
- Автоматически создать разрез.
- Разместить элементы оформления (надписи, выноски, позиции).
- Создать объекты спецификации.

1.3 Требования к программному обеспечению

Для работы приложения требуется:

• русскоязычная (локализованная) либо корректно русифицированная версия операционных систем MS Windows XP/Vista.



Минимально допустимые уровни операционных систем: – Windows XP SP2, – Windows Vista.

• КОМПАС-График версии не ниже V11. При установке КОМПАС-График в составе прикладных библиотек должна быть выбрана **Библиотека проектирования** инженерных систем: **ТХ**.

1.4 Подключение и запуск приложения

Приложение реализовано в виде прикладной КОМПАС-библиотеки EngSys.rtw.

Все команды библиотеки выполняются в среде системы КОМПАС-График. Это значит, что для работы с библиотекой должен быть запущен КОМПАС-График.

Чтобы функции библиотеки были доступны пользователю, ее требуется подключить к системе КОМПАС-График.

Для подключения и запуска библиотеки выполните следующие действия.

- 1. Запустите КОМПАС-График.
- 2. Вызовите из меню Сервис команду Менеджер библиотек....
- 3. На экране появится окно Менеджера библиотек.
- 4. В списке разделов библиотек выделите раздел **Технология производства**. При этом в списке библиотек появится перечень библиотек выделенного раздела.
- 5. В списке библиотек выделите строку *Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ* и вызовите команду *Подключить* контекстного меню.
- 6. Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке.
- 7. Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель (см. <u>п. 1.6.1</u>). В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" — признак того, что библиотека подключена. "Галочкой" помечается также название команды *Подключить* в меню Менеджера.

8. Произведите двойной щелчок мыши на названии библиотеки в списке.

Библиотека запустится в установленном режиме. Название библиотеки появится в разделе меню Библиотеки.

1.5 Подключение пользовательской панели

При частом использовании библиотеки для быстрого доступа к ее командам рекомендуется подключить пользовательскую панель.

Подключение пользовательской панели возможно только при подключенной библиотеке.

Для подключения пользовательской панели вызовите команду **Вид –** Панели инструментов – Библиотека: ТХ.

Разместите панель инструментов на экране таким образом, чтобы работать было удобно (при приближении панели к границе окна, она "прилипает" к нему и занимает минимум места).

1.6 Общие сведения о прикладных библиотеках КОМПАС

1.6.1 Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-График обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой — окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим *диалога*, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды. Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме *окна* структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки. Основное преимущество режима *окна* состоит в том, что, в отличие от режимов *меню* и *диалога*, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме *панели* структура библиотеки представлена в нескольких окнах, собранных на единой панели. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

1.6.1.1 Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в разделе меню **Библиотеки** (Рис. 1.1). При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню *Библиотеки* команду с именем нужной функции.

Библиотеки		
<u>1</u> КОМПАС-Объект		•
<u>2</u> Материалы		•
<u>3</u> Менеджер объекта строите	вльства	•
<u>4</u> Библиотека проектировани	ія инженерных систем: ТХ	 Редактирование коммуникаций
۲.		Разместить оборудование 🕨
		Разместить арматуру
	Разместить отвод	Разместить детали
	Разместить переход	Разместить прочие элементы
	Разместить тройник	Создать участок коммуникации
	Разместить крестовину	Параметры библиотеки
	Разместить прочие детали	Разрез
		Смена плоскости вида
		Оформление
		Создать аксонометрическую схему

Рис. 1.1. Вид библиотеки в режиме меню

1.6.1.2 Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога (Рис. 1.2) отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку **ОК**. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку **Отмена**.

Библиотека проектирования инженерн	ных систем: ТХ 🛛 🔀
 Редактирование коммуникаций Разместить оборудование Разместить арматуру Разместить детали Разместить прочие элементы Создать участок коммуникации Параметры библиотеки Разрез Синена плоскости вида Оформление 	
ОК Отмена <u>Р</u> ежин	 Отключить Справка

Рис. 1.2. Вид библиотеки в режиме диалога

1.6.1.3 Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме окна ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки.

В левой части окна (Рис. 1.3) отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведёт к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу окна.

Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ 🛪	5
Редактирование коммуникаций	
🔄 Разместить оборудование	
🗄 Разместить арматуру	
⊕ Разместить детали	
Разместить прочие элементы	
Создать участок коммуникации	
Параметры библиотеки	
- Разрез	
- Смена плоскости вида	
⊕ Оформление	
Создать аксонометрическую схему	

Рис. 1.3. Вид библиотеки в режиме окна

1.6.1.4 Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке **Менеджера библиотек**. В верхней части панели библиотеки (Рис. 1.4) под строкой заголовка расположена строка меню. В ней отображаются названия страниц меню команд. Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.



Рис. 1.4. Вид библиотеки в режиме панели

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом — список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкните левой кнопкой мыши на названии команды.

1.6.2 Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в *Менеджер библиотек* вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в **Менеджер библиотек**, для изменения режима ее работы можно использовать команды **Меню**, **Диалог**, **Окно** и **Панель** группы **Режим работы** контекстного меню **Менеджера библиотек**. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Изменение режима возможно и в процессе работы с библиотекой (за исключением случаев, когда работа ведется в режимах **Меню** и **Окно**).

Если библиотека работает как диалог, для изменения режима можно нажать кнопку **Режим** в окне диалога. После вызова команды смены режима на экране появится диалог, в котором следует включить опцию, соответствующую нужному режиму работы, а затем нажать кнопку **ОК**.

1.7 Настройка библиотеки

Перед первым сеансом работы с библиотекой её необходимо настроить. Для этого вызовите из библиотеки команду **Параметры библиотеки 1**. На экране появится диалог **Параметры**.

1.7.1 Вкладка Библиотека

В диалоге **Текущий раздел** (Рис. 1.5) выберите раздел систем, который при обращении к библиотеке будет использоваться по умолчанию.

lараметры	
Библиотека Разделы	
 Общие Текущий раздел Уклон Автоматизация Файлы Расположение 	Текущий раздел Текнология (ТХ)
	ОК Отнеца Спраека

Рис. 1.5 Диалог выбора текущего раздела инженерных систем

В диалоге Уклон (Рис. 1.6) выберите способ задания уклона.



Рис. 1.6 Диалог выбора способа задания уклона

В диалоге Автоматизация (Рис. 1.7) включите или отключите опцию:

- ассоциативности элементов;
- контроля смещения характерных точек;
- контроля параметров соединяемых элементов системы.

Параметры	×
Библиотека Разделы	
 Общие Текущий раздел Уклон Астоматизация Файлы Расположение 	Автонатизация Включить ассоциативность элементов Включить контроль слещения характерных точек Включить контроль параметров соединяемых элементов системы
	ОК Отмена Справка

Рис. 1.7 Диалог Автоматизация

В диалоге **Файлы** (Рис. 1.8) следует указать пути к файлам, необходимым для работы библиотеки. По умолчанию они располагаются следующим образом:

...ASCON\KOMPAS-3D V11\Libs\EngSys_TX\DB – папка, содержащая библиотеки фрагментов, необходимые для работы **Библиотеки: ТХ**.



 При смене пути к папке библиотек программа проверяет, есть ли во вновь указанной папке фрагменты с прежними относительными именами. Если такие фрагменты есть, то их имена остаются в списке, если нет - удаляются.

...ASCON\KOMPAS-3D V11\Sys\EngSys.lcs – файл библиотеки стилей линий, используемых **Библиотекой: ТХ**.

...ASCON\KOMPAS-3D V11\Sys\EngSys.lyt – файл библиотеки оформления документов, содержит стили оформления спецификаций, используемые **Библиотекой: ТХ**.

Таздолы	
 Общие Текущий раздел Уклон Автоматизация Файлы Расположение 	Расположение Папка библиотек С:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11\Libs\EngSys_TX\DB Библиотека стилей линий C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11\Sys\EngSys.lcs Библиотека оформлений спецификаций C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11\Sys\EngSys.lyt

Рис. 1.8 Диалог настройки расположения файлов библиотеки

1.7.2 Вкладка **Разделы**

В диалоге **Разделы систем** (Рис. 1.9) можно просмотреть, **Скопировать** 🖭 или **Удалить** 🔀 любой из существующих разделов систем, а также **Создать** 🗋 новый раздел.

Чтобы скопировать *Раздел систем* и на его основе создать новый, нажмите кнопку *Скопировать* : В открывшемся диалоге введите имя нового раздела. В создаваемый раздел копируются все свойства и системы исходного раздела.

иблиотека Разделы		
Разноль Систем Валноль Систем Технология (ТХ) В Канализация (ВК) Водоснабжение (ВК) Газоснабжение (ГС)	Разделы Систем	

Рис. 1.9 Диалог настройки разделов инженерных систем

Диалог **Общие свойства раздела** (Рис. 1.10) позволяет подключить к библиотеке необходимые стили спецификаций, содержащиеся в файле библиотеки оформления документов. Полный путь к файлу библиотеки оформления документов указан на вкладке **Библиотека** в разделе **Файлы – Расположение**.

Параметры	×
Библиотека Разделы	
Разделы Систем → Технология (ТХ) → Автоэлементы → Текущая система ⊕ Системы ⊕ Канализация (ВК) ⊕ Водоснабжение (ВК) ⊕ Газоснабжение (ГС)	Технология (ТХ) - Общие Название раздела Технология (ТХ) Используемые стили спецификаций 7 Спецификация ТХ. ГОСТ 21.101-97 Ф7 Г Процент на длину, % 10
	ОК Отмена Справка

Рис. 1.10 Диалог настройки общих свойств раздела инженерных систем

Подключение стиля спецификации позволяет в автоматическом режиме создавать в чертеже объекты спецификации для библиотечных элементов.

Значение поля Процент на длину является коэффициентом запаса и учитывается при заполнении графы спецификации Количество.

В диалоге **Автоэлементы** (Рис. 1.11) подключите из библиотеки фрагментов часто используемые отводы или угольники. Это позволит в дальнейшем ускорить работу при создании коммуникаций. Штучные элементы, врезаемые в коммуникацию при помощи команды **Автоэлемент**, должны отвечать требованиям изложенным в <u>Приложении 3</u>.

Параметры	×
Библиотека Разделы	
Разделы Систем Технология (ТХ) - Технология (ТХ) - Текущая система - Текущая система	Технология (ТХ) - Автоэлементы Отводы Отводы ГОСТ 17375-2001.Ifr
	ОК Отмена Справка

Рис. 1.11 Диалог Автоэлементы

В диалоге **Текущая система** (Рис. 1.12) выберите систему, которая при обращении к библиотеке будет использоваться по умолчанию.

раметры	
иблиотека Разделы	
— Разделы Систем — Технология (ТХ) — Общие	Технология (TX) - Текущая система
Автоэлементы	СТекущая система
 Пекущая система € - Системы € - Канализация (ВК) 	Т7 - Паропровод
⊞∘ Водоснабжение (ВК) ⊕∘ Газоснабжение (ГС)	
	ОК Отмена Справк

Рис. 1.12 Диалог выбора текущей системы

В диалоге *Системы* (Рис. 1.13) можно просмотреть, *Скопировать* 🗎 или *Удалить* 🔀 любую из существующих систем, а также *Создать* 🗋 новую систему.

Чтобы скопировать *Систему* и на её основе создать новую, нажмите кнопку *Скопировать* В открывшемся диалоге введите имя новой системы. В создаваемую систему копируются все свойства исходной системы.

Параметры		
Библиотека Разделы		
Разделы Систем — Технология (ТХ) — Общие — Автоэлементы — Текущая система — То - Трубопровод горячей в — То - Трубопровод горячей в — То - Трубопровод сорячей в — То - Трубопровод сорячей в — То - Канализация (ВК) — Водоснабжение (ВК) — Газоснабжение (ГС)	Технология (ТХ) - Системы Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический), под Т6 - Трубопровод горячей воды (технологический), обр Т7 - Паропровод Т8 - Конденсатопровод	
	ОК Отмена Сп	равка

Рис. 1.13 Диалог настройки инженерных систем

В диалоге Общие свойства системы (Рис. 1.14) можно создать Комментарий.

Параметры	×
Библиотека Разделы	
Разделы Систем Технология (ТХ) Общие Автозлементы Текушая система Системы Т5 - Трубопровод горячей в Стили линий Стили линий Т5 - Трубопровод горячей в Стили линий Т6 - Трубопровод горячей в Т7 - Паропровод Т7 - Паропровод Т8 - Конденсатопровод Канализация (ВК) Бодснабжение (ГС)	Технология (ТХ) - Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический), подающий - Общие Название системы Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический), подающий Комментарий
	ОК Отмена Справка

Рис. 1.14 Диалог настройки общих свойств системы

В диалоге **Слои** (Рис. 1.15) можно задать или изменить характеристики слоев, на которых будут размещены элементы систем. По умолчанию коммуникации, штучные элементы и элементы оформления располагаются на разных слоях.

Разделы Систем — Технология (ТХ) — Общие — Автоэлементы — Текущая система — Системы — Т5 - Трубопровод горячей в — Стили линий — Т6 - Грубопровод горячей в — Т6 - Конденсатопровод — Канализация (ВК) — Газоснабжение (ГС)	Технология Слой комму Номер Название Слой элеме Номер Название Слой офор Номер Название	(ТХ) - Т5 - Трубопрек подак никаций 225 Т5-трубы 226 Т5-элементы ления 452 ТХ-оформление	зод горячей воды (технологический) ощий - Слои Цвет

Рис. 1.15 Диалог настройки слоёв

В диалогах *Стили линий* (Рис. 1.16) и *Стили линий изоляции* (Рис. 1.17) можно задать или изменить стили линий элементов библиотеки. Стили линий, входящие в комплект поставки *Библиотеки: ТХ*, содержатся в файле EngSys.lcs. Для отрисовки элементов можно также использовать системные стили линий КОМПАС-График. Номера стилей линий приведены в <u>Приложении 1</u>.

При вставке элемента библиотеки в чертёж стили линий фрагмента заменяются стилями линий, указанными в диалоге настройки *Стили линий* для текущего *Стиля отображения*.

- Стиль линии "Основная" заменяется стилем для отрисовки образующих.
- Стиль линии "Осевая" заменяется стилем для отрисовки осевых.
- Стиль линии "Утолщенная" заменяется стилем для отрисовки труб в одну линию.

Аналогичное правило действует для стилей линий изоляции.

Остальные стили линий фрагмента передаются в чертёж без изменения.

Тараметры Библиотека Разделы				
Разделы Систем — Технология (ТХ) — Общие	Технология (TX) - T5 -	• Трубопров подающий	од горячей воды (техн i - Стили линий Существующая —	юлогический),
— Автоэлементы — Текущая система	Образующие	301	Образующие	302
- Системы - Т5 - Трубопровод горячей в	Осевая	300	Осевая	300
— Общие — Слои	В одну линию	310	В одну линию	314
Стили линий	Невидимая		Демонтируемая —	
 Стили линии изоляции Т6 - Трубопровод горячей в 	Образующие	303	Образующие	302
 Т7 - Паропровод Т8 - Конденсатопровод 	Осевая	300	Осевая	304
	В одну линию	315	В одну линию	316
⊕ Газоснабжение (ГС)	Диаметр окружност (стояка) при отобра	и вертикал ажении в од	ьного сегмента ну линию, мм	5
			ОК Отмена	Справка

Рис. 1.16 Диалог настройки стилей линий

Изменить диаметр окружности вертикального сегмента (стояка) при отображении в одну линию можно в соответствующем поле диалога *Стили линий*.



Рис. 1.17 Диалог настройки стилей линий изоляции

Для подтверждения внесённых изменений нажмите кнопку *OK*, для отказа кнопку *Ommeнa*. Пользовательские настройки библиотеки сохраняются в файле *EngSys_TX.cfg*, расположенном в папке ...*Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\11.0\aec*.

2 Приемы работы с библиотекой

2.1 Подготовка чертежа

Для работы с библиотекой необходимо создать документ типа **Чертёж**.

Размеры элементов, содержащихся в каталоге фрагментов библиотеки, соответствуют фактическим размерам отображаемого оборудования. Для их корректного размещения на листах чертежей стандартных форматов необходимо выбрать подходящий масштаб изображения и выполнять построения в виде, имеющем этот масштаб.

Для создания вида выполните следующие действия.

- 1. Вызовите команду Вставка Вид или нажмите кнопку Создать новый вид на инструментальной панели Ассоциативные виды.
- 2. В появившейся **Панели свойств** задайте необходимый масштаб вида (например, 1:100, в соответствии с указаниями ГОСТ 21.601-79*).
- 3. Задайте положение начала координат нового вида. Рекомендуется расположить его в левом нижнем углу внешней рамки чертежа.



Для комфортной работы с командами библиотеки расположите **Панель** свойств вертикально.

2.2 Создание элементов библиотеки

2.2.1 Построение участка коммуникации

- 1. Для построения участка коммуникации запустите команду **Создать участок** *коммуникации*
- 2. На вкладке **Параметры элемента,** расположенной на **Панели свойств** выберите **Раздел** *систем*, **Текущую систему** (Рис. 2.1).

Технология (ТХ)		
гехнология (тх) Канализация (ВК) Водоснабжение (ВК) Газоснабжение (ГС)		
Длина фактическая		
Длина в спецификацию		
0.000		
🔊 Библиотациний элемент 🗌 К	оммуникация	Параметры элемента

часток коммуникации	
- 🐵 🕄	
Раздел систем	
Технология (TX)	
Гекушая система	
Т7 - Паропровод	
Т5 - Трубопровод горячей воды (технолог	ический), подающий
Т6 - Трубопровод горячей воды (технолог	ический), обратный
Т7 - Паропровод	
18 - Конденсатопровод	
Длина в спецификацию	
0.000	
🐍 Библиотечный элемент 🛛 Коммуникация	 Параметры элемента
б)	



Рис. 2.1 Вкладка Параметры элемента:

а) выбор раздела систем б) выбор текущей системы

3. В случае если длина коммуникации, передаваемая в спецификацию отличается от фактической, включите опцию Длина в спецификацию. После этого станет доступно поле для задания длины. Опция Длина в спецификацию может быть полезна при ручном вычерчивании аксонометрических и внемасштабных схем, а также трубопроводов с разрывом.



Опция **Длина в спецификацию** недоступна при активированном режиме **Автоэлемент** или отключении опции **Включить в спецификацию**.

Участок коммуникации	×
- 😳 🕄	
Т7 - Паропровод	
<u>Т</u> ип элемента	
Dy200 (203x6) FOCT 10704-91	•
И Включить в спецификацию	
<u>В</u> ысотная отметка, м	
0.000	
Режим отображения	
<u>С</u> тиль отображения	
Проектируемый	-
✓ С фоновой заливкой	
Изолированный трубопровод	
Способ создания	
$\checkmark \oplus$	
1	
Длина	
0.000	
<u> </u>	
0.000	
У <u>к</u> лон (‰)	
0.000	
P	
Библиотечный элемент Коммуникация Парамет	гры элемента 📔

Рис. 2.2 Вкладка Коммуникация

4.1. Выберите из подключённого списка необходимую марку трубы, а также диаметр трубы и толщину стенки (Рис. 2.3).



Рис. 2.3 Окно библиотеки КОМПАС-Объект

Для добавления новых элементов инженерных систем нажмите кнопку **Добавить** Библиотеки фрагментов (*.lfr), необходимые для работы **Библиотеки: ТХ**, расположены в папке ...\KOMPAS-3D V11\Libs\EngSys_TX\DB.

При необходимости можно создать и подключить собственную библиотеку фрагментов.

4.2. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК.

Ранее выбранные типоразмеры элементов будут добавляться в список и сохраняться в файле конфигурации **Библиотеки: ТХ**.

5. Включите или отключите опцию **Включить в спецификацию**, выберите режим и стиль отображения. По умолчанию выбрано: **Включить в спецификацию**, **Образующие с** осевой, **Проектируемый**.



- 1. Для сегментов коммуникаций, проходящих через стену, смените стиль отображения с **проектируемый** на **невидимый**.
- 2. Если в проекте присутствует несколько изображений одного и того же элемента (например, трубопровод показан на плане и разрезе), то, чтобы не включать его в спецификацию несколько раз, выключите опцию **Включить в спецификацию** при формировании одного из изображений.
- 6. Чтобы показать построения, расположенные под создаваемой коммуникацией, отключите опцию **С фоновой заливкой**.
- 7. Для отображения трубопровода с изоляцией включите опцию Изолированный *трубопровод*.
- 8. Выберите способ создания сегмента коммуникации:

Произвольно – позволяет создать сегмент коммуникации под произвольным углом к координатным осям.

- Чтобы построить произвольный сегмент коммуникации задайте высотную отметку начальной точки и её положение на чертеже.
- Если известна высотная отметка и положение конечной точки сегмента коммуникации, задайте её. Длина, угол и уклон сегмента коммуникации будут определены автоматически.
- Если известны длина, угол и уклон сегмента коммуникации, введите их в одноименные поля на **Панели свойств**. Положение конечной точки сегмента коммуникации будет определено автоматически.



При указании положения точек сегмента коммуникации можно использовать *Геометрический калькулятор*. Команды геометрического калькулятора доступны в контекстном меню.

Вертикальный сегмент – позволяет создавать участки коммуникации (стояки) расположенные перпендикулярно плоскости проекций вида.



Вертикальный сегмент можно создать, вернув курсор в начальную точку текущего отрезка, при этом должна быть включена глобальная привязка **Выравнивание**.

Чтобы построить вертикальный сегмент коммуникации, задайте точку его расположения и длину.

1

Т-образное соединение позволяет, при размещении начальной или конечной точки сегмента коммуникации, указывать участок уже существующей коммуникации для получения Т-образного соединения (Рис. 2.4).



T-образное соединение не будет создано, если угол между коммуникациями, лежащими в одной плоскости, составляет менее 30°.



В зависимости от диаметров коммуникаций и их взаимного расположения Т-образное соединение может принимать различный вид (Рис. 2.5).



а), б) – коммуникации имеют одинаковый диаметр;

в), г) – коммуникации имеют разный диаметр

Высотные отметки сегментов коммуникаций будут совпадать, если первая точка присоединяемой коммуникации принадлежит существующей коммуникации.

Если последняя точка присоединяемой коммуникации принадлежит существующей коммуникации и соединяемые сегменты расположены на разных высотных отметках, автоматически создается вертикальный сегмент необходимой длины. Диаметр вертикального сегмента равен диаметру присоединяемой коммуникации (Рис. 2.6).



Рис. 2.6 - Автоматическое создание вертикального сегмента

При отображении и печати графических документов учитывается порядок отрисовки объектов. В результате получается, что объекты перекрывают друг друга в порядке отрисовки, не зависимо от их высотной отметки.

Если на чертеже проекции нескольких коммуникаций наложены друг на друга или совпадают, Т-образное соединение осуществляется в ту коммуникацию, которая расположена выше всех.

В любой момент работы с документом вы можете изменить умолчательное расположение объектов друг относительно друга. Для этого выделите объект, размещение которого требуется изменить, и вызовите нужную команду из меню **Редактор** — **Порядок** или из контекстного меню.

Автоэлемент позволяет автоматически врезать в трубопровод отводы из базы элементов, указанной пользователем (Рис. 1.11).

 Чтобы завершить построение коммуникации, не завершая команды, нажмите кнопку Создать объект (<Ctrl>+<Enter>) или кнопку Прервать команду (<Esc>), чтобы завершить команду.

Если создаваемая коммуникация присоединяется к существующему на чертеже элементу **Библиотеки: ТХ**, автоматически производится контроль параметров соединяемых элементов (см. п. 2.2.3).

Чтобы просмотреть информацию о созданном участке коммуникации, выделите его и наведите курсор на интересующую вас характерную точку (Рис. 2.7).



Рис. 2.7 Характерные точки участка коммуникации

- Характерные точки, расположенные в вершинах каждого сегмента позволяют просмотреть информацию о высотной отметке коммуникации.
- Характерные точки, расположенные в середине сегмента позволяют просмотреть информацию о таких характеристиках трубы как диаметр, толщина стенки, номер стандарта по которому изготовлена труба, а так же номере сегмента в коммуникации.
- Первая и последняя характерная точка (точки присоединения) участка коммуникации позволяют просмотреть сведения о длине проекции соответственно первого и последнего сегментов коммуникации.

2.2.2 Вставка штучных элементов

К штучным элементам в Библиотеке: ТХ относятся:

- 🗸 арматура
- детали трубопроводов
- ✓ оборудование
- 🗸 прочие элементы

Вставку штучного элемента рассмотрим на примере вставки задвижки.

- 1. Чтобы вставить в коммуникацию арматуру, запустите команду **Разместить запорную** арматуру ы в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку пользовательской панели.
- 2. На вкладке Параметры элемента Панели свойств выберите Раздел систем, Текущую систему. По умолчанию на этой вкладке появляются ранее использовавшиеся значения (Рис. 2.8, а).



Рис. 2.8 Вид **Панели свойств** при вставке арматуры: а) вкладка **Параметры элемента**, б) вкладка **Элемент**

3.1. Выберите из подключённого списка необходимую марку и диаметр задвижки (Рис. 2.9). Для добавления новых элементов инженерных систем нажмите кнопку Добавить ыблиотеки фрагментов (*.lfr), необходимые для работы Библиотеки: ТХ, расположены в папке ...\KOMPAS-3D V11\Libs\EngSys_TX\DB.

При необходимости можно создать и подключить собственную библиотеку фрагментов.

3.2. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК.

🚱 КОМПАС-Объект		×
30+66p,(Dy80,Py10) 30+66p,(Dy100,Py10) 30+66p,(Dy125,Py10) 30+66p,(Dy125,Py10) 30+66p,(Dy200,Py10) 30+66p,(Dy200,Py10) 30+66p,(Dy300,Py10) 30+66p,(Dy500,Py10) 30+66p,(Dy500,Py10) 30+476p,(Dy500,Py10) 30+476p,(Dy500,Py10) 30+476p,(Dy500,Py10) 30+476p,(Dy500,Py10)		
30+476p,(Dy150,Py10) 30+476p,(Dy200,Py10) 30+476p,(Dy200,Py10) 30+5306p,(Dy400,Py10) 30+5306p,(Dy400,Py10) 30+5306p,(Dy400,Py10)	Длина, мм 180	💌 🟠 🛕
30556k;(Dy80,Py16) 30556k;(Dy80,Py16) 30556k;(Dy100,Py16) 30556k;(Dy100,Py16)	Ширина, мм 210 Высота, мм 350	ФТН, М 0,000 Абс, М 0,000
 Создать по точке 	Создать объект специ	фикации Отмена Справка

Рис. 2.9 Окно библиотеки КОМПАС-Объект

Ранее выбранные типоразмеры элементов будут добавляться в список и сохраняться в файле конфигурации **Библиотеки: ТХ**.

4. Включите или отключите опцию Включить в спецификацию.



Если в проекте присутствует несколько изображений одного и того же элемента (например, задвижка показана на плане и разрезе), то, чтобы не включать его в спецификацию несколько раз, выключите опцию **Включить е** спецификацию при формировании одного из изображений.

- 5. Задайте необходимую проекцию элемента, нажав кнопку выбора проекции:
 - 🗾 вид сверху
 - 🗾 вид спереди
 - 📘 вид сзади
 - 📄 вид слева
 - 🗾 вид справа

Включив опцию **Упрощенное**, можно вставить в чертёж упрощенное изображение элемента. При вставке упрощенных изображений также доступны несколько проекций элементов.

- 6. Из выпадающего списка, выберите Стиль отображения элемента.
- 7. Чтобы показать построения, расположенные под создаваемым элементом, отключите опцию **С фоновой заливкой**.
- 8. Выберите способ создания элемента:

произвольно — позволяет разместить элемент в любом месте чертежа под произвольным углом;

- 7 1. Точку вставки элемента можно изменять при помощи клавиши <F6>.
 - 2. Для выбора варианта врезки элемента используйте клавишу <F3>.
 - 3. При указании положения точек штучного элемента можно использовать *Геометрический калькулятор*. Команды геометрического калькулятора доступны в контекстном меню.

врезка — позволяет врезать элемент в коммуникацию, при этом элемент принимает высотную отметку коммуникации.

Врезка штучного элемента в участок коммуникации может быть осуществлена только в случае, если вектора точек врезки элемента совпадают с вектором участка коммуникации (см. п. 3.1.2).

При отображении и печати графических документов учитывается порядок отрисовки объектов. В результате получается, что объекты перекрывают друг друга в порядке отрисовки, не зависимо от их высотной отметки.

Если на чертеже проекции нескольких коммуникаций наложены друг на друга или совпадают, врезка осуществляется в ту коммуникацию, которая расположена выше всех.

В любой момент работы с документом вы можете изменить умолчательное расположение объектов друг относительно друга. Для этого выделите объект, размещение которого требуется изменить, и вызовите нужную команду из меню **Редактор - Порядок** или из контекстного меню.

Если создаваемый элемент врезается или присоединяется к существующему на чертеже элементу **Библиотеки: ТХ**, автоматически производится контроль параметров соединяемых элементов (см. п. 2.2.3).

2.2.3 Контроль параметров соединяемых элементов

Библиотека: ТХ позволяет осуществлять контроль параметров соединяемых элементов. Контроль параметров соединяемых элементов производится в момент врезки штучного элемента в трубопровод, а также при соединении:

- точки присоединения коммуникации и точки врезки или присоединения штучного элемента;
- точек присоединения двух участков коммуникации;
- точек врезки или присоединения двух штучных элементов.

Если параметры соединяемых элементов библиотеки не совпадают, то на экране появляется сообщение библиотеки:

Библио	тека: ТХ 🛛 🔯
⚠	Параметры соединяемых элементов не совпадают. Продолжить построение?
	Да Нет

Нажмите кнопку **Да**, чтобы игнорировать результаты проверки параметров. Построение штучного элемента или участка коммуникации будет продолжено. Нажмите кнопку **Hem**, чтобы отменить построение. Элементы библиотеки возвратятся в исходное состояние.

Отключить или подключить функцию контроля параметров соединяемых элементов можно на вкладке **Библиотека** в разделе **Общие — Автоматизация**, диалога **Параметры библиотеки**.

Для элементов, поставляемых с **Библиотекой: ТХ**, контролируется только один параметр – диаметр. При необходимости, пользователь может добавить произвольное количество контролируемых параметров, путем внесения соответствующих изменений в управляющий файл *.edb (<u>Приложение 2</u>).

2.3 Смена плоскости вида

Команда *Смена плоскости вида з* позволяет автоматически получить временный разрез проектируемой системы для создания и редактирования вертикальных и наклонных сегментов коммуникации, а также для врезки и присоединения к ним штучных элементов.

Разрез автоматически генерируется на основе плана, расположенного в текущем виде чертежа. Для размещения разреза создается новый вид с именем "Вид временной плоскости". Имена слоёв, содержащих элементы разреза, совпадают с именами слоёв исходного вида. На разрезе, штучные элементы заменяются соответствующими проекционными изображениями.

1. Выделите любым способом один или несколько объектов Библиотеки: ТХ.

2. Чтобы изменить плоскость вида, запустите команду *Смена плоскости вида Д* в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку, подключенную к пользовательской панели.

3. Объекты *Библиотеки: ТХ* будут подсвечены.

4. Укажите первую и вторую точки линии разреза. Указанные точки считаются начальными точками штрихов, обозначающих линию разреза.

На экране появится фантом обозначения линии разреза.

5. Чтобы выбрать, направление взгляда, перемещайте курсор. Когда курсор пересечет прямую, содержащую линию разреза, фантом перестроится: стрелки расположатся по другую сторону от линии.

Щелкните левой кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться стрелки направления взгляда.

6. На вкладке **Проекционный вид**, расположенной на **Панели свойств** выберите масштаб временного вида.

7. Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться разрез.

8. Для возврата к исходной плоскости, запустите команду Смена плоскости вида z в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку, подключенную к пользовательской панели. На экране появится сообщение библиотеки:

Библиот	ека: ТХ 🛛 🔀
?	Вернуться на исходную плоскость?
	Да Нет

9. Нажмите кнопку **Да**, чтобы вернуться на исходную плоскость. Нажмите кнопку **Нет**, чтобы остаться в текущем виде.

2.4 Редактирование элементов библиотеки

2.4.1 Редактирование штучных элементов

Существует три способа редактирования штучных элементов:

• Редактирование с помощью характерных точек.

Выделите любым способом элемент, подлежащий редактированию. Элемент подсветится, станут доступны его характерные точки (Рис. 2.10). Чтобы повернуть элемент вокруг его оси, переместите точку вращения **А** <u></u>, а чтобы сдвинуть - переместите любую точку вставки элемента. Поведение штучных элементов, входящих в состав коммуникации, при редактировании с помощью характерных точек описано в <u>Приложении 4</u>.



Штучный элемент ассоциативно соединённый с другим элементом Библиотеки: ТХ нельзя повернуть вокруг своей оси при помощи точки А

Если при редактировании штучный элемент был присоединён к существующему элементу Библиотеки: ТХ, то автоматически будет произведен контроль параметров соединяемых элементов (см. <u>п. 2.2.3</u>).



Рис. 2.10 Характерные точки элемента "Задвижка"

• Редактирование по двойному щелчку.

Для редактирования параметров штучного элемента дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши — откроется **Панель свойств**, на которой появятся те же элементы управления, что и при создании объекта.



При изменении **Раздела систем** или **Текущей системы** элемент перемещается на слой предопределённый для выбранного **Раздела** систем или **Текущей системы**.

- Редактирование с помощью инструментов КОМПАС-График.
 - копирование и вставка из буфера обмена КОМПАС,
 - сдвиг,
 - поворот,
 - симметрия,
 - усечь кривую,
 - усечь кривую двумя точками.

2.4.2 Редактирование участков коммуникаций

Существует четыре способа редактирования участков коммуникаций.

• с помощью характерных точек.

Выделите любым способом участок коммуникации, подлежащий редактированию. Участки коммуникаций можно передвигать, удлинять или укорачивать, перемещая их характерные точки (Рис. 2.11). Свободное перемещение крайних сегментов коммуникации осуществляется путём перемещения точки присоединения при нажатой клавише <Ctrl>. Поведение участка коммуникации, входящего в состав коммуникации, при редактировании с помощью характерных точек описано в <u>Приложении 4</u>.

Если при редактировании участок коммуникации был присоединён к существующему элементу **Библиотеки: ТХ**, то автоматически будет произведен контроль параметров соединяемых элементов (см. п. 2.2.3).



Рис. 2.11 Поведение участка коммуникации при перемещении его характерных точек

или

Текущей

предопределённый для

системы

по двойному щелчку.

Для редактирования параметров участка коммуникации дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши.

1. На вкладке Параметры элемента, расположенной на Панели свойств выберите Раздел систем, Текущую систему (Рис. 2.12).

Участок коммуникации Х	Участок коммуникации Х
- 🐵 🕐	🚽 🚥 🍳
<u>Р</u> аздел систем	<u>Р</u> аздел систем
Технология (TX)	Технология (TX) 🔹
Технология (ТХ) Канализация (ВК) Водоснабжение (ВК)	Теку <u>ш</u> ая система
Газоснабжение (ГС) Длина фактическая	Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический), подающий Т6 - Трубопровод горячей воды (технологический), обратный То при поставляет порячей воды (технологический), обратный
3000.000	Т8 - Конденсатопровод
Длина в спецификацию	Длина в спецификацию
3000.000	3000,000
Библиотечный элемент Коммуникация Параметры элемента	Библиотечный элемент Коммуникация Параметры элемента
a)	б)

Рис. 2.12 Вкладка Параметры элемента при редактировании участка коммуникации: а) выбор раздела систем б) выбор текущей системы



- 2. В случае если длина коммуникации, передаваемая в спецификацию отличается от фактической, включите опцию Длина в спецификацию. После этого станет доступно поле для задания длины.
- 3. На вкладке Коммуникация (Рис. 2.13) выберите Тип элемента, нажав кнопку

Участок коммуникации		×
Выбор сегмента коммуника	щии	
17 - Паропровод		
<u>Т</u> ип элемента •••		
Dy200 (203x6) FOCT 10704-	91	•
И Включить в спецификаци	110	
Режим отображения		
<u>с</u> тиль отооражения		
Проектируемый		•
С фоновой заливкой		
Библиотечный элемент	Коммуникация	Параметры элемента

Рис. 2.13 Вкладка Коммуникация при редактировании участка коммуникации

4. Включите или отключите опцию Включить в спецификацию, выберите режим и стиль отображения.

5. Чтобы перейти к редактированию отдельных сегментов коммуникации нажмите кнопку **Выбор указанием** [+]. Укажите курсором сегмент для редактирования, **Панель инструментов** примет вид изображенный на Рис. 2.14.

Сегмент коммуникации Х
🗝 🐵 🗄 « » 🕄
⊠т <u>1</u> (высотная отметка, м)
0.000
⊠т2 (высотная отметка, м)
0.000
Проектируемый 🔹
Изолированный трубопровод
ХДлина проекции
2500.000
Хугол
45.000
🗙 Уклон (‰)
0.000
✓ Фиксировать т1
Фиксировать т2
Библиотечный элемент Коммуникация

Рис. 2.14 Вкладка Коммуникация при редактировании сегмента коммуникации



Вертикальные сегменты коммуникации редактировать по двойному щелчку невозможно.

- Введите новые высотные отметки начальной и конечной точки сегмента коммуникации, при этом изменятся высотные отметки конечной и начальной точек смежных сегментов.
- 7. Измените стиль отображения выбранного сегмента.
- 8. Выберите точку для фиксирования. В зависимости от того, какая точка зафиксирована, другая точка сегмента будет перемещаться.

Отредактируйте значения полей Длина проекции, Угол или Уклон.

Изменение длины, угла и уклона сегмента коммуникации влечёт за собой изменение положения точек смежных сегментов.

- Чтобы перейти к редактированию следующего сегмента коммуникации, нажмите кнопку Указать заново ⊡ на Панели специального управления, подсветка с ранее выбранного объекта будет снята, и вы сможете указать другой сегмент. Необходимый сегмент можно также выбрать при помощи кнопок Предыдущий объект ≤, Следующий объект ≥. Изменения, произведенные для текущего сегмента, сохраняются при переходе к редактированию следующего сегмента.
- 10. Чтобы завершить редактирование сегмента коммуникации нажмите кнопку **Создать объект** (<Ctrl>+<Enter>).
- 11. Чтобы завершить редактирование сегментов и вернуться к редактированию коммуникации нажмите кнопку *Прервать команду* (<Esc>).
- 12. Чтобы завершить редактирование коммуникации нажмите кнопку *Создать объект* (<*Ctrl>+*<*Enter>*).



При редактировании по двойному щелчку невозможно перемещать характерные точки участка коммуникации.

- с помощью инструментов КОМПАС-График:
 - копирование и вставка из буфера обмена КОМПАС,
 - Сдвиг,
 - поворот,
 - масштабирование,
 - симметрия,
 - выровнять по границе,
 - усечь кривую,
 - усечь кривую двумя точками.



При копировании участков коммуникации между видами через буфер обмена в качестве базовой точки необходимо указывать начало координат вида.

• с помощью команд редактирования коммуникаций

Команда **Объединить последовательные участки** позволяет объединить участки коммуникации, точки присоединения которых совпадают. После вызова команды укажите курсором один из объединяемых участков или введите его координаты. Система определит "цепочку" последовательно соединяющихся участков, которая содержит выбранный участок, и объединит их в один участок коммуникации. За один вызов команды вы можете объединить произвольное количество участков коммуникации. Для завершения команды нажмите кнопку **Прервать команду** на **Панели специального управления** или клавишу <Esc>.



<u>, - "</u>

Команда **Разбить в точке** позволяет разбить участок коммуникации в какой-либо его точке на два участка коммуникации. После вызова команды укажите курсором точку, в которой необходимо разбить участок коммуникации или введите её координаты. За один вызов команды вы можете указать произвольное количество точек для разбиения участка коммуникации.

Для завершения команды нажмите кнопку **Прервать команду** на **Панели специального** управления или клавишу <Esc>.

Команда **Разделить на сегменты** позволяет разделить участок коммуникации на отдельные сегменты коммуникации. После вызова команды укажите курсором участок коммуникации, подлежащий разделению. За один вызов команды вы можете разделить на сегменты произвольное количество участков коммуникации.

Для завершения команды нажмите кнопку **Прервать команду** на Панели специального управления или клавишу < Esc>.

Команда Соединить участки позволяет соединить два участка коммуникации. После вызова команды укажите крайний сегмент первой коммуникации.

Затем укажите крайний сегмент второй коммуникации.

Участки будут соединены по-разному в зависимости от взаимного расположения указанных точек (Приложение 5).



- При соединении двух не пересекающихся перпендикулярных участков, второй указанный участок продляется в сторону первого указанного участка.
- 2. При соединении конечных сегментов коммуникаций, находящихся на разных отметках, их проекции совмещаются, но углы не подрезаются, вертикальный участок не создается.

За один вызов команды вы можете соединить произвольное количество пар участков коммуникации.

Для завершения команды нажмите кнопку **Прервать команду** на **Панели специального** управления или клавишу <Esc>.

2.5 Оформление элементов библиотеки

Команда **Создать объекты спецификации** позволяет создавать в чертежах объекты спецификации. После вызова команды библиотека выдает сообщение о количестве обработанных объектов спецификации во всех подключенных стилях спецификаций. Если часть объектов спецификации были созданы ранее, они будут пересчитаны.



Объекты спецификации создаются в чертеже при помощи команды Создать объекты спецификации при выполнении следующих условий:

- при настройке библиотеки в диалоге **Общие** на вкладке **Разделы** должны быть подключены **Используемые стили спецификаций**;

- подключенные стили должны совпадать со стилями спецификаций, указанными для данного элемента в управляющем файле *.edb;

- имя раздела спецификации должно точно соответствовать названию системы, элементы которой должны попадать в этот раздел спецификации.

В объекты спецификации информация об элементе попадает из управляющего файла *.edb (см. п. 3.2)

Æ

Команда **Простановка позиций** позволяет создавать позиционные линии-выноски к элементам **Библиотеки: ТХ**. Перед использованием команды **Простановка позиций** в чертеже необходимо создать объекты спецификации.



Номера позиций на полках линий-выносок соответствуют позициям элементов в спецификации, расположенной на чертеже или подключенной к документу.

Чтобы создать позиционные линии-выноски, запустите команду **Простановка позиций** в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку, подключенную к пользовательской панели.

Простановку позиций можно осуществить тремя способами:

- вручную. Укажите на объекте библиотеки точку, на которую указывает позиционная линия-выноска.
- **рамкой**. Установите курсор на свободное место (так, чтобы он не захватывал никаких объектов), нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор, удерживая кнопку нажатой. На экране будет отображаться прямоугольная рамка, следующая за курсором. После того, как вы отпустите кнопку мыши, будут созданы позиционные линии выноски к тем объектам библиотеки, которые попали внутрь рамки целиком или частично (т.е. пересеклись с рамкой).
- **автоматически**. После вызова команды **Авто** необходимо подтвердить создание линий-выносок нажав кнопку **Создать объект** (<Ctrl>+<Enter>).

Для завершения команды нажмите кнопку **Прервать команду** на **Панели специального** управления или клавишу <Esc>.

Команда **Аннотирование** позволяет создавать линии-выноски к элементам **Библиотеки: ТХ**. На полке линии-выноски отображаются сведения о библиотечном элементе (Рис. 2.15), содержащиеся в обязательных полях управляющего файла *.edb (см. п. 3.2).



Рис. 2.15 Результат работы команды Аннотирование



При изменении **Типа элемента** текст на полке линии-выноски обновляется автоматически. При удалении элементов проставленные к ним линии-выноски удаляются.

Чтобы создать линии-выноски, запустите команду *Аннотирование* в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку, подключенную к пользовательской панели.

Создание линий-выносок аналогично действиям, перечисленным при описании работы команды *Простановка позиций*.

2.6 Создание аксонометрической схемы

Аксонометрическая схема автоматически генерируется на основе плана, расположенного в текущем виде чертежа. Для размещения схемы создается новый вид с именем "Аксонометрия". Имена слоёв, содержащих элементы аксонометрической схемы, совпадают с именами слоёв вида, на основе которого была создана схема.

На схеме участки коммуникации изображаются в одну линию, штучные элементы заменяются соответствующими упрощенными изображениями.



Чтобы избежать наложения коммуникаций и упростить последующее редактирование схемы, рекомендуется создавать изображение плана для построения схемы в отдельном виде чертежа.

- 1. Чтобы создать аксонометрическую схему, запустите команду **Аксонометрическая схема Д** в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку пользовательской панели.
- 2. В окне чертежа показывается фантом изображения в виде габаритного прямоугольника вида.

Аксонометрическая	схема		×
Выбор систем			
Т5 - Трубопровод гор Т7 - Паропровод	ячей воды (т	ехнологический),	, подающий
Гип схемы			
фронтальная изометр	янс		
Масштаб			
1 : 100			-
🗣 Библиотечный элег	чент Схема		

Рис. 2.16 Вкладка Схема при построении аксонометрической схемы

Bb	ыбор сист	гем 🔀
Ιr	Выбрано	Текущая система
	 Image: A second s	Т7 - Паропровод
	~	T5 - Трубопровод горячей воды (технологический), подаюш
	<	
		ОК Отмена Справка

Рис. 2.17 Диалог выбора систем

4. Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться аксонометрическая схема.

2.7 Создание разреза

Разрез автоматически генерируется на основе плана, расположенного в текущем виде чертежа. Для размещения разреза создается новый вид с именем "Разрез". Имена слоёв, содержащих элементы разреза, совпадают с именами слоёв исходного вида.

На разрезе, штучные элементы заменяются соответствующими проекционными изображениями.

1. Чтобы создать разрез, запустите команду *Разрез* в окне библиотеки, либо нажмите одноименную кнопку, подключенную к пользовательской панели.

2. Укажите первую и вторую точки линии разреза. Указанные точки считаются начальными точками штрихов, обозначающих линию разреза.

На экране появится фантом обозначения линии разреза.

3. Чтобы выбрать, направление взгляда, перемещайте курсор. Когда курсор пересечет прямую, содержащую линию разреза, фантом перестроится: стрелки расположатся по другую сторону от линии.

Щелкните левой кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться стрелки направления взгляда.

4. На вкладке **Разрез** (Рис. 2.18), расположенной на **Панели свойств** выберите масштаб создаваемого вида, отредактируйте номер разреза, а также выберите систему для которой необходимо построить разрез, нажав кнопку **Выбор систем**. После этого на экране появится окно выбора системы (Рис. 2.17).

Paspes	×
выбор систем	
Т7 - Паропровод Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический масштаб.), подающий
1 : 100	•
Номер разреза	
1	
Библиотечный элемент Разрез	

Рис. 2.18 Вкладка Разрез

5. Укажите на чертеже место, в котором будет располагаться разрез.

3 Сведения о базе данных элементов библиотеки

Библиотека: ТХ использует библиотеку **КОМПАС-Объект**, которая вставляет в документ параметрические фрагменты из библиотек фрагментов, присваивая внешним переменным этих фрагментов значения из файлов *.edb. Подробнее — см. справку на библиотеку **КОМПАС-Объект**.

3.1 Требования к библиотечным фрагментам

3.1.1 Графический образ

Согласно терминологии библиотеки *КОМПАС-Объект*, *Графический образ* это масштабированное изображение, описанное параметрическим или статическим фрагментом. Наряду с масштабированным изображением, как правило, существует упрощенное.

Переменные, значения которых задаются файлом *.edb, должны быть внешними. В начале координат фрагмента должна располагаться точка, которая является для данного элемента точкой вставки по умолчанию. Фрагмент не должен содержать в себе вложенных фрагментов, макроэлементов и т.д.



Если фрагмент параметризован, необходимо проверить адекватность его работы при изменении всех переменных.

Обобщенный состав графических образов штучных элементов должен быть следующим.

Параметрические 2D-изображения проекций (вид сверху, спереди, сзади, слева, справа) (Рис. 3.1):



Рис. 3.1 Параметрические 2D-изображения проекций библиотечных фрагментов.

Не все штучные элементы должны иметь полный набор таких изображений, указан максимальный состав.

Схематическое изображение для использования в принципиальных схемах (Рис. 3.2, а). Изображения для использования во внемасштабных аксонометрических схемах (Рис. 3.2, б).



Рис. 3.2 Изображения библиотечных элементов:

а) для использования в принципиальных схемах;

б) для использования во внемасштабных аксонометрических схемах.

Все изображения одной библиотеки фрагментов должны использовать единый набор переменных (Рис. 3.3).

Переменные ×			l P	Переменные			×	
👕 🗙 糸 π 🛧 🗲 🐵 🖧 🖪 🧰 🛤 🕄				👕 🗙 🎓 T. 🗲 🗣 🕬 🖏 🖪 🧰 🧱 🕄				
Имя	Значение	Внешняя	Комментарий		Имя	Значение	Внешняя	Комментарий
🚍 БЕЗ ИМЕНИ					🕂 БЕЗ ИМЕНИ			
L	180.0	V	Строит.длина		Dy2	22.50		Половина условного п
Bfl	20.0	V	Толщина фланца		Dy	40.0	V	Условный проход
Н	445.0	V	Длина штока		R	60.0		Радиус
Dsh	240.0	V	Диаметр штурвала		Dn	45.0	V	Наружный диаметр
Dy	50.0	V	Условный проход		Alfa	90.0		Угол
h	380.0	✓	Высота до штурвала		ĸ	1.50	V	Коэффициент
Dfl	160.0	V	Диаметр фланца					
a	27.50		Разность (Dfl-Dy)/2					
h4	33.0	V	Длина ответного фланца					
Dn	65.0	V	Наружный диаметр					
l1	53.33							
	a)					б)		

Рис. 3.3 Набор переменных для элемента: а) задвижка, б) отвод

3.1.2 Служебные точки

Служебные точки это точки, которым присвоены атрибуты. Точки с атрибутами в составе фрагмента имеют стиль **Круе** (Рис. 3.5). Служебные точки необходимы для формирования характерных точек элемента, в документ они не переходят.

Типы атрибутов, использующихся во фрагментах штучных элементов, хранятся в файле **ENGSYS.LAT.** Этот файл располагается в папке\ASCON\KOMPAS-3D V11\Sys. Структура атрибута, присваиваемого служебным точкам, приведена на Рис. 3.4.

Структура типа 🛛 🛛 🕹							
Названи	е Атрибуты точки		Клюуи Таблица				
	v		• Посто	эянной длины			
Уникаль	ный номер типа 1.61591308344000е+0	011	ОПере	менной длины			
OK	Выход С <u>п</u> равка		Число с	трок 1			
Номер	Название колонки	Тип колонки	Диапазон значений	Значение по умо			
1	Тип точки	Целый	0100	0			
2	Номер точки	Целый	0100	0			
3	Относительная отметка	Действительный	00	0.00000000000000			
4	XY Направление подключения	Действительный	0360	0.00000000000000			
5	Z Направление подключения	Действительный	-180 180	0.000000000000000			
6	Категория точки	Строка	0	0			
7	Максимальное количество подключений	Целый	010	1			

Рис. 3.4 Структура атрибута, присваиваемого служебным точкам

Служебные точки во фрагменте бывают трёх типов: **Точки вставки**, **Точки присоединения** и **Точки врезки**.

Атрибутом, определяющим тип служебной точки, должен быть "Тип точки":

Тип колонки — целый; диапазон значений — 0, 1, 2:

- "Точка вставки" 0,
- "Точка присоединения" 1,

"Точка врезки" — 2.



Тип точки определяется во время создания фрагмента.

1. Точки вставки (ТВ) 差 необходимы для того, чтобы иметь возможность позиционировать размещаемый (редактируемый) элемент. Атрибутом ТВ должен быть номер (уникальный в рамках данного элемента). Номер необходим для организации цикла перебора точек (клавиша <F6>) при размещении (изменении местоположения) элемента. При формировании макроэлемента из фрагмента, ТВ преобразуются в характерные точки, которые активизируются при выделении элемента и позволяют перемещать его.



Во фрагменте должна быть хотя бы одна точка вставки.

Точки присоединения (TП) <u>необходимы</u> для обеспечения взаимосвязей между макроэлементами на уровне точка-точка. Количество и месторасположение TП для штучных элементов определяется в момент создания фрагмента. Для коммуникаций точками присоединения являются крайние характерные точки участка коммуникации.

Точки врезки (Твр) — При способе размещения "врезка", штучный элемент врезается в коммуникацию в соответствие с атрибутами ТВр.



Точка присоединения всегда является точкой вставки. Точка врезки всегда является точкой присоединения.



Для вычисления высотной отметки штучного элемента все точки, содержащие атрибуты, должны присутствовать в главном виде (вид сверху).

У элемента "Тройник" (Рис. 3.5) точка пересечения осей — точка вставки, точки на концах основного прохода и ответвления – точки врезки.





Служебные точки имеют **вектор** направления (**ХҮ Направление подключения**). В момент врезки проверяется направление векторов у элемента и направление коммуникации, т.е. отвод у которого вектора направлены под углом 90 градусов, не может быть врезан в прямой участок коммуникации.

Значение поля атрибута "ХҮ направление" должно быть задано таким образом, чтобы значения для точек, образующих пару врезки, отличались строго на 180° для линейных элементов, для угловых — на значение, соответствующее необходимому углу (45°, 60° или 90°)

Для точки вставки **ХҮ Направление подключения** библиотекой игнорируется, его необходимо оставлять равным значению по умолчанию.

3.1.3 Вспомогательные элементы

Вспомогательные элементы (размеры, вспомогательные прямые и т.п.) размещаются во фрагменте на отдельном слое. Слои со вспомогательными элементами необходимо гасить. Имена переменных размеров должны совпадать с именами переменных в этом файле.

3.2 Требования к управляющим файлам *. EDB

Файл *.edb должен отвечать всем требованиям, описанным в файле справки KObject.hlp расположенном в каталоге ... KOMPAS-3D V11\Libs\FloorPlan\Help.

Кроме разделов описанных в файле справки *KObject.hlp* управляющий файл *.edb должен включать в себя раздел [ID] расположенный перед разделом [TREE]. Раздел [ID] содержит следующие параметры:

1. Обязательный параметр необходимый для фильтрации баз по типу элемента — BASE_TYPE. Доступны два значения параметра:

BASE_TYPE=SEGMENT для коммуникаций;

BASE_TYPE=ELEMENT для штучных элементов.

2. Необязательный параметр — SUB_TYPE. Используется для идентификации угловых штучных элементов типа «Отвод», «Крестовина», «Тройник».

SUB_TYPE=ANGLE_ELEMENT

Для вычисления высотной отметки штучного элемента последние колонки раздела [DATA_N] должны содержать информацию об относительных высотных отметках характерных точек в порядке увеличения их номеров. Количество колонок равно количеству характерных точек в элементе (<u>Приложение 2</u>). Высотные отметки характерных точек рассчитываются относительно главного вида (вид сверху).

В качестве примера при составлении новых файлов ***.edb** могут быть использованы следующие файлы из каталога ...ASCON\KOMPAS-3D V11\Libs\EngSys_TX\DB:

– Задвижки.edb

– Трубы ГОСТ 10704-91.edb

Поля файлов *.edb, обязательные для заполнения при работе с Библиотекой: TX приведены в <u>Приложении 6</u>.

Глоссарий

Коммуникация	-	совокупность	участков	коммуникации	И	штучных	элементов
	СС	единенных пос	ледовател	ЬНО.			

Макроэлемент – элемент, создаваемый *Библиотекой: ТХ*.

коммуникации

- **Объединение участков** объединение в один участок коммуникации двух или более участков коммуникации, точки присоединения которых совпадают.
- Сегмент минимальный линейный элемент участка коммуникации.
- **Соединение участков** соединение точек присоединения двух конечных участков коммуникации без объединения их в один макроэлемент.
- *Точка врезки* точка штучного элемента, в которой врезаемый штучный элемент разрывает участок коммуникации. Точка врезки одновременно является точкой присоединения.
- *Точка вставки* точка штучного элемента, "за которую" элемент вставляется в чертёж.
- **Точка присоединения** точка элемента **Библиотеки: ТХ**, с которой может быть соединен участок коммуникации или штучный элемент. Для штучных элементов точка присоединения является точкой вставки.
- **Участок коммуникации** последовательность сегментов коммуникации являющихся единым макроэлементом. Участок коммуникации может состоять из одного сегмента коммуникации. Характеристики участка коммуникации одинаковы для всех его сегментов.
- *Штучный элемент* к штучным элементам в **Библиотеке: ТХ** относятся: арматура, детали трубопроводов, оборудование, стандартные изделия.
- *Фрагмент* изображение в библиотеке фрагментов, на основе которого формируется макроэлемент

Номер стиля линии	Наименование стиля линии		
	Библиотечные стили линий		
300	осевая трубопроводов		
301	образующие трубопроводов (проектируемых)		
302	образующие трубопроводов (существующих)		
303	образующие трубопроводов (невидимых)		
304	осевая трубопроводов (демонтируемых)		
305	изоляция трубопроводов		
306	образующие изоляции трубопроводов		
310	трубопровод толщиной 06 мм (одна линия)		
311	трубопровод толщиной 08 мм (одна линия)		
312	трубопровод толщиной 10 мм (одна линия)		
313	трубопровод толщиной 12 мм (одна линия)		
314	трубопровод существующий (одна линия)		
315	трубопровод невидимый (одна линия)		
316	трубопровод демонтируемый (одна линия)		
317	трубопровод проектируемый изолированный (одна линия)		
318	трубопровод существующий изолированный (одна линия)		
319	трубопровод невидимый изолированный (одна линия)		
	Системные стили линий		
1	основная линия		
2	тонкая линия		
3	осевая линия		
4	штриховая линия		
5	для линии обрыва		
6	вспомогательная линия		
7	утолщенная		
8	штрих-пунктирная линия с двумя точками		
9	штриховая толстая линия		
10	осевая толстая линия		
11	тонкая линия включаемая в штриховку		
12	ISO штриховая линия		
13	ISO штриховая линия (дл. пробел)		
14	ISO штрихпунктирная линия (дл. штрих)		
15	ISO штрихпунктирная линия (дл. штрих 2 пунктира)		
16	ISO штрихпунктирная линия (дл. штрих 3 пунктира)		
17	ISO пунктирная линия		
18	ISO штрихпунктирная линия (дл. и кор. штрихи)		
19	ISO штрихпунктирная линия (дл. и 2 кор. штриха)		
20	ISO штрихпунктирная линия		
21	ISO штрихпунктирная линия (2 штриха)		
22	ISO штрихпунктирная линия (2 пунктира)		
23	ISO штрихпунктирная линия (Зпунктира)		
24	ISO штрихпунктирная линия (2 штриха 2 пунктира)		
25	ISO штрихпунктирная линия (2 штриха 3 пунктира).		

Перечень стилей линий, используемых Библиотекой: ТХ

Контроль параметров соединяемых элементов системы

Для осуществления контроля параметров соединяемых элементов системы управляющий файл *.edb должен отвечать следующим требованиям:

1. Каждая строка раздела [DATA_N] должна включать в себя поля содержащие информацию о контролируемых параметрах. Для удобства пользователей поля со сведениями о контролируемых параметрах рекомендуется располагать в конце строки с данными.

Пример комментария в управляющем файле *.edb для базы «Задвижки»:

поля 48-61 - для контроля параметров соединяемых элементов (контроль параметров соединяемых элементов производится только в точках врезки и присоединения)
48 - Количество точек врезки и присоединения I 49 - Количество параметров для сравнения I 50 - Имя N-го параметра S 51 - Единицы измерения N-го параметра S 52 - Признак сравнения N-го параметра S 53 - Имя N+1-го параметра S 54 - Единицы измерения N+1-го параметра S 55 - Признак сравнения N+1-го параметра S 56 - Номер N-ой точки в библиотеки фрагментов I 57 - Номер N+1-ой точки в библиотеки фрагментов I 58 - Значение N-го параметра N-ой точки F 59 - Значение N-го параметра N+1-ой точки F 60 - Значение N+1-го параметра N-ой точки F 61 - Значение N+1-го параметра N-ой точки F
поля 62-63 -высотные отметки характерных точек (перечисляются высотные отметки всех характерных точек содержащихся во фрагменте)
62 - Относительная высотная отметка нулевой точки F

63 - Относительная высотная отметка первой точки F

64 - Относительная высотная отметка второй точки F

Для осуществления контроля параметров достаточно одного параметра – Dy, все последующие поля заполняются пользователем при необходимости. Значения контролируемых параметров служебных точек вводятся по возрастанию номеров этих точек во фрагменте.

Пример строки в управляющем файле *.edb для элемента из базы «Задвижки», с 48-го по 63-е поле:

2 2 "Dy" "мм" "==" "Py" "МПа" ">=" 1 2 150 150 10 10 0 0 0

Последовательность заполнения полей должна строго соответствовать приведенной выше.

2. В конце раздела [PROPERTIES_N] необходимо добавить группу «Параметры для сравнения»:

GROUP "Параметры для сравнения" EDIT "Количество точек врезки и присоединения" A48 EDIT "Количество параметров для сравнения" A49 END

Автоэлемент

Библиотека: ТХ позволяет атоматически врезать в коммуникацию штучные элементы типа «Отвод». Для осуществления автоматической врезки отводов в коммуникацию управляющий файл *.edb должен отвечать следующим требованиям:

1. Каждая строка раздела [DATA_N] должна включать в себя поля содержащие информацию об условном проходе и угле отвода.

Пример комментария в управляющем файле *.edb для базы «Отводы ГОСТ 17375-2001»:

Поля 28-29 - для выбора

28 - Dy - Условный проход, мм (для выбора и параметрики) F

29 - Ру - Условное давление, мПа (для выбора) F

•••

Поля 36-39 - для управления параметрикой фрагмента

36 - Dn - наружный диаметр, мм (для параметрики) F

- 37 Альфа угол отвода, град (для параметрики) Г
- 38 К коэффициент радиуса отвода (К*Dy) (для параметрики) F

39 - Offset - выступ осевых линий (для параметрики) F

 Раздел [PROPERTIES_N] должен содержать группу «Основные размеры» со следующими значениями:

GROUP "Основные размеры" EDIT "Dy условный проход" A28 P[Dy] EDIT "Угол отвода Альфа" A37 P[Alfa]

Ассоциативность штучных элементов и их взаимодействие с коммуникацией при редактировании

Действие	Результат				
пользователя	Участок коммуникации	Штучный элемент			
Перемещение произвольной точки геометрии макроэлемента при нажатой клавише <ctrl></ctrl>	Происходит копирование выделенного участка коммуникации.	Происходит копирование выделенного штучного элемента.			
Перемещение произвольной точки геометрии макроэлемента без использования клавиши <ctrl></ctrl>	Участок коммуникации перемещается отдельно от коммуникации. До После	Штучный элемент перемещается отдельно от коммуникации.			
Перемещение характерной точки элемента при нажатой клавише <ctrl></ctrl>	Происходит деформация коммуникации. 1. При перемещении свободной точки присоединения сегмент коммуникации может произвольно изменять свою длину и направление. До После 0000 1000 2. При перемещении несвоболной	Происходит деформация коммуникации. 1. При перемещении свободной характерной точки элемент перемещается произвольно. 2. 2. При перемещении несвободной характерной точки элемент перемещается в направлении перпендикулярном оси прилежащих сегментов коммуникации. Перемещение штучного элемента ограничивается элементом второго уровня или вырождением одного из сегментов. Прилежащие сегменты коммуникации перемещается элементом второго уровня или вырождением одного из сегментов. Прилежащие сегменты коммуникации поскопараллельно, при этом сегменты второго уровня сохраняют угол в плоскости чертежа.			
	точки присоединения или если перемещение сегмента				





Ę

Штучный элемент первого уровня — перемещаемый штучный элемент.

Сегмент коммуникации первого уровня — невертикальный сегмент, ассоциативно связанный со штучным элементом первого уровня.

Штучный элемент второго уровня — штучный элемент, ассоциативно связанный с сегментом коммуникации первого уровня.

Сегмент коммуникации второго уровня — невертикальный сегмент, следующий в коммуникации после сегмента первого уровня, или ассоциативно с ним связанный.

Зависимость результата соединения участков от взаимного расположения точек, в которых указаны крайние сегменты соединяемых коммуникаций



Поля файлов *.edb, обязательные для заполнения при работе с *Библиотекой: ТХ*

Поля файлов *. еdb	Комментарий
Задвижки.edb	
Заовижки.еdb Поля 0 - 15 являются обязательными для описания любых КОМПАС-Объектов 	Поле 1: Не заполняется. Поле 8: Значение этого поля является элементом оформления. Информация из него отображается при наведении курсора на среднюю характерную точку участка комму- никации.
14 - Признак однотипности2 S 15 - Признак наличия узла S Поля 26-29 - для выбора 26 - Комментарий1 S 27 - Комментарий2 S 28 - Dy - Условный проход(Dy),мм (для выбора и параметрики) F 29 - Условное давление(Py),мПа (для выбора) F	Поле 26, 27: Значения этих полей при аннотировании попадают на линии выноски.
Поля 28, 37-44 - для управления параметрикой фрагмента 	Поле 28, 37-44: В этих полях содержатся значения внешних переменных, которые хранятся в параметризованных графических элементах библиотеки фрагментов (*.lfr).

Поля файлов *.edb	Комментарий				
Трубы ГОСТ 10704-91.edb					
Поля 0 - 15 являются обязательными для описания любых КОМПАС- Объектов	Поле 1:				
	Не заполняется				
0 - Идентификатор в Библиотеке фрагментов	Поле 5:				
1 - Основной комплект (для идентификации со стилем спецификации)					
2 - Файл 3D *.m3d	вывается пизметром				
3 - Файл *.jpg	равным DN1				
4 - Файл *.pdf					
5 - DN1, мм (наружный диаметр)	Поле 8:				
6 - DN2, мм (равно 0)	Значение этого поля				
7 – L, мм (длина)	является элементом				
8 - Название для выбора (поле для выбора стандартными средствами Компас-Объекта) S	оформления. Информация из него				
9 - НАИМЕНОВАНИЕ1.1 (для передачи в спецификацию - короткое) S	отображается при				
10 - Условное буквенное обозначение наименования конструкций и изделий S	наведении курсора на				
11 - Идентификатор элемента S	среднюю характерную				
12 - Признак применяемости I	точку участка комму-				
13 - Признак однотипности1 S	никации.				
14 - Признак однотипности2 S					
15 - Признак наличия узла S					
Поля 26-28 - для выбора	Поле 26, 27:				
	Значения этих полей				
26 - Комментарий1(для вывода на чертеж) S	при аннотировании				
27 - Комментарий2(для вывода на чертеж) S	попадают на линию				
28 - Dy - Условный проход(Dy),мм (для выбора и параметрики) F	выноски.				
29 – s - толщина стенки S					

Базы элементов входящие в поставку

1. Трубы по:

FOCT 10704-91; FOCT 8732-78; FOCT 3262-75; FOCT 9940-81; FOCT 9941-81; FOCT 8734-75; FOCT P 52134-2003.

- 2. Арматура:
- Задвижки с ручным приводом и с ответными фланцами:

3-04.000; 3-06.000; 3-07.000; 3-08.000; 3-09.000; 3-10.000; 3-11.000; 3-12.000; 3П-01.000; 3П-03.000; 3П-04.000; 3П-06.000; 3П-07.000; 3П-08.000; 3П-09.000; 3П-10.000; 3П-11.000; 3П-12.000; 30c42нж; 30нж42нж; 30ч6бр; 30ч15бр; 30ч47бр; 30ч530бр; 30Б5бк; 3КС; 30c41нж; БС11021.10; 30нж41нж(исп.1); 3КЛ2-16нж; 30нж41нж1; 3КЛ2-16нж1; 3КЛ2-16ХЛ1; 30c541нж; 3КЛ2-16; МА 11021; МА 11071; 30c41нж; 3296 100-25; 30c97нж; 30c65нж; 30c82нж; 30нж99нж4; 30c564нж; 30нж65нж; 31c50нж6; 31нж23нж; МА 11022; 30c15нж; 3КЛ2-40; 3КЛХ-40; 30c41нж; 30нж15нж; 3КЛ2-40нж; 30нж15нж1; 3КЛ2-40нж1; 30нж41нж; 3КЛ2-40; 3КЛХ-40; 30c76нжМ; 31нж11нж; 30c576нж; 30c76нж; 3КЛ2-63; 30нж76нж; 3КЛ2-63нж; 3КЛ2-63ХЛ1; 31c45нж; 3КЛ2-160; 31нж45нж; 3КЛ2-160нж1; 3КЛ2-160нж1

• Задвижки с электроприводом и ответными фланцами:

30ч925брМ; 30ч925бр1; 30с946нж; 3Э-01.000; 3Э-03.000; 3Э-04.000; 3Э-06.000; 3Э-07.000; 3Э-08.000; ЗЭ-09.000; ЗЭ-10.000; ЗЭ-11.000; ЗЭ-12.000; ЗОч906бр; 30ч915бр; 30ч930бр; 31ч906нж; 30с941нж; ЗКЛП-16; 30с950нж; 30нж941нж; ЗКЛП-16нж; 30нж941нж1; ЗКЛП-16нж1; МА 11021; МА 11071; 30с999нж4; 30с927нж; 30с941нж; 30с972нж; 30нж915нж; ЗКЛП-40; ЗКЛП-40нж; 30с915нж; 30с915нж1; ЗКЛП-40нж1; 30с976нж; ЗКЛП-63нж; 30нж976нж; 30с94нж; ЗКЛП-160; 30нж949нж; ЗКЛП-160нж.

• Задвижки без фланцев:

30Б5бк; 30с541нж; 30с950нж; 30Б2бк; 30с507нж; 30с907нж; ИА11072 (30с907нж); ЕУРИ 491664; 30с375нж1; 2С-28-2; 1013-175K3; 1013-175Ц3; 1013-200K3; 1013-200Ц3; 880-100-K3-02; 880-150-K3; 882-175-K3; 882-225-K3; 882-250-Ц3; 882-300-Ц3; 882-250-K3; 882-300-K3; 882-250-Э; 882-300-Э; 1120-100-Э.

• Краны шаровые для неагрессивного газа:

MA 39010; MA 39032; 11лс60п; 11лс660п; 11с45п; 11лс45п; 11с(6)745п; 11лс60п1м; 11лс60п6м; 11лс60п7м; 11лс660пм; 11лс660п1м; 11лс660п6м; 11лс660п7м; 11с45п3м; 11лс45п3м; 11с45п10м; 11лс45п10м; 11с(6)745п6м; 11лс(6)745п6м; 11с(6)745п8м; 11с(6)745п8м; 11с45п1м; 11лс45п11м; 11лс45п11м; 11с(6)745п8м; 11лс(6)745п9м; 11лс(6)745п9м; 11лс(6)745п0п; 11с45п1; 11лс45п1; 11лс45п2; 11лс(6)745п6; 11лс(6)745п6; 11лс(6)745п8; 11лс(6)745п8; 11лс68п1; 11лс68п1; 11лс68п4; 11лс68п5; 11лс68п6; 11лс68п7; 11лс68п10; 11лс68п11; 11лс68п1; 11лс68п5; 11лс(6)762р.

- Краны шаровые для нефти и нефтепродуктов:
 - тип МА.
- Краны шаровые для воды и пара:

тип МА.

• Краны шаровые АДЛ

Тип Бостон, Дельта, Денвер, BV16, BV17SE/WE, BV17F, BV3, V563, V565.

- Затворы дисковые поворотные TECOFI
- Серии Текфлай, Текларж, Текват.
- Обратные клапаны:

16ч42р; 16ч14п; 19ч21р; 16ч3р; 16ч3п; 16ч6р; 16ч6п; 16нж10п; 16нж10нж; 19ч21бр; 19ч21р; 16кч9п; 16кч9нж; 19с17нж; 19нж63бк; 19с63нж; 19нж53бк; 19с53бнж; клапаны типа КОП; 19нж10бк; 19с10нж; 19с10бк; 19с19нж; 19нж19бк; 19с63нж; 19нж63бк. • Клапаны предохранительные угловые:

17с12нж; 17с28нж; 17с50нж; 17с6нж; 17с7нж; 17нж13нж; 17нж17нж; 17с14нж; 17с23нж; 17с21нж; 17с25нж; 17нж14нж; 17с80нж; клапаны типа СППКР; СППК.

- Клапаны запорные: БПА21004; БПА21005; П26548; П26589; П26523; П26528; 15с22нж; 15с922нж; 15с57нж; 15лс57нж; 15нж57нж.
- Клапаны регулирующие: 25с48нж; 25нж48нж;25с50нж; 25нж50нж.
- 3. Детали трубопроводов:
- Заглушки по: ГОСТ 17379-2001; ОСТ 36-47-81 (до 500мм); ОСТ-36-48-81 (до-500мм); ОСТ 36-25-77-(500-1400мм).
- Отводы по: ГОСТ 17375-2001; ГОСТ Р 52134-2003; ГОСТ 22793; ОСТ 36-20-77 (500-1400мм); ОСТ 36-21-77 (500-1400мм).
- Угольники по: ГОСТ 8947-75; ГОСТ 8946-75.
- Переходы по: ГОСТ 17378-2001;ОСТ 36-44-81 (до 500мм); ОСТ 36-22-77 (5001400мм); ГОСТ 22826-83; ГОСТ Р 52134-2003.
- Тройники по: ГОСТ 17376-2001; ОСТ36-46-81 (до 500мм); ОСТ 36-23-77 (500-1400мм); ОСТ 36-24-77 (500-1400мм); ГОСТ 8948-75; ГОСТ 8949-75; ГОСТ Р 52134-2003.
- Седловины по: ГОСТ 17377-83.
- Крестовины по: ГОСТ Р 52134-2003.
- Кресты по: ГОСТ 8951-75.
- Муфты по: ГОСТ 8954-75; ГОСТ 8957-75; ГОСТ Р 52134-2003.
- Фланцы по: ГОСТ 12815-80; ГОСТ 12820-80; ГОСТ 12821-80; ГОСТ 12822-80.
- 4. Оборудование:
- Насосное оборудование:
 - Консольные химические насосы типа АХ;
 - Центробежные консольные насосы К;

Центробежные консольные насосы КМ;

- Вихревые консольные насосы ВК;
- Линейные моноблочные насосы ЛМ, КМ;
- Маслонасосы НМШ, Ш

Вакуумный воднокольцевой насос ВВН;

- Насосы для горячей воды КГВ;
- Насосы для сточных масс СМ;

Нефтяные консольные насосы НК

- Агрегаты электронасосные ЦНСА
- Агрегаты электронасосные ЦНСАн.
- Резервуары:
 - Вертикальные: РВС;

Горизонтальные: РГСН, РГСП, РГСД, топливные емкости от 3м³ до 50м³; Ёмкости подземные горизонтальные дренажные ЕП, ЕПП; Емкостные цилиндрические аппараты.

- Фильтры:
 - Фильтры промышленной очистки ФЛ;
 - Фильтры сетчатые СДЖ.
- 5. Прочие элементы:
- Прокладки по:
 - FOCT 15180-86.
- Приводы для затворов дисковых поворотных TECOFI;
- Элементы санитарно-технических систем (условно-графические обозначения).

Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией **Библиотеки проектирования инженерных систем: ТХ** рекомендуется придерживаться такой последовательности действий:

1. Обратитесь к интерактивной Справочной системе.

2. Обратитесь к документации по библиотеке и попробуйте найти сведения об устранении возникших неполадок.

3. Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, обратитесь в службу технической поддержки компании АСКОН.

Прямая техническая поддержка

e-mail: support@ascon.ru

Служба технической поддержки в Интернет сайт: <u>http://support.ascon.ru</u>

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и периферийного оборудования.